



Фиг. 1: Амортисьор 1 без ограничителна пружина | Амортисьор 2 с ограничителна пружина

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1 Самоосигурителна гайка | 2 Капачка с резба |
| 3 Бутален прът | 4 Ограничителна пружина |
| 5 Амортисьор (амортисьорна стойка) | 6 Контейнерна тръба за амортисьорната стойка |

На ос монтирайте само амортисьор от същия модел (с/без буферни пружини).

Винаги сменяйте амортисьорите (Фиг.1) **по двойки** на ос.

Амортисьор 1 без ограничителна пружина (4):

Буталният прът (3) може да бъде изваден до ограничителя от амортисьора (5) на ръка.

Амортисьор 2 с ограничителна пружина (4):

Буталният прът (3) **не** може да бъде изваден до ограничителя от амортисьора (5) на ръка.

Монтаж

1. В зависимост от вида на амортисьора, стиснете пружината на ходовата част с приспособление за свиване на пружини, почти до край.
2. Завинтете самоосигурителната гайка (1) върху буталния прът (3).
Използвайте само нови самоосигурителни гайки.



www.zf.com/serviceinformation