



Fig. 1: Støddæmper 1 uden trækfjeder | Støddæmper 2 med trækfjeder

- |                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| 1 Selvlåsende møtrikker         | 2 Skruelåg                         |
| 3 Stempelstang                  | 4 Trækfjeder                       |
| 5 Støddæmper (støddæmperstiver) | 6 Beholderrør til støddæmperstiver |

Installere de samme typer støddæmpere pr aksel.  
Udskift altid støddæmperen (fig.1) **parvis** pr. akse.

#### Støddæmper 1 uden trækfjeder (4):

Stempelstangen (3) kan manuelt trækkes ud af støddæmperen (5), til den når anslaget.

#### Støddæmper 2 med trækfjeder (4):

Stempelstangen (3) kan **ikke** manuelt trækkes ud af støddæmperen (5), til den når anslaget.

#### Montering

1. Afhængig af støddæmpertype presses chassisfjederen sammen med en fjederspænder omtrent på blokken.
2. Skru den selvlåsende møtrik (1) på stempelstangen (3).  
Brug derefter nye, selvlåsende møtrikker.



[www.zf.com/serviceinformation](http://www.zf.com/serviceinformation)