



Kuva 1: Iskunvaimennin 1 ilman vetovastejousta | iskunvaimennin 2 jossa vetovastejouset

- |   |                                 |   |                               |
|---|---------------------------------|---|-------------------------------|
| 1 | Itselukittuva mutteri           | 2 | Kierrelukitus                 |
| 3 | Männänvarsi                     | 4 | Vetovastejouset               |
| 5 | Iskunvaimennin (joustintukiosa) | 6 | Säiliöputki joustintukiosalle |

Asenna akselia kohden vain samantyyppiset iskunvaimentimet (vetovastejousten kanssa tai ilman niitä).  
Vaihda iskunvaimentimet (kuva 1) aina **pareittain** jokaisesta akselistä.

#### Iskunvaimennin 1 ilman vetovastejousta (4):

Männänvarsi (3) voidaan käsin vetää vasteeseen asti ulos iskunvaimentimesta (5).

#### Iskunvaimennin 2, jossa on vetovastejouset (4):

Männänvartta (3) **ei voi** käsin vetää vasteeseen asti ulos iskunvaimentimesta (5).

#### Asennus

- Purista jousi iskunvaimennintyyppin mukaan jousikiristimellä melkein yhteen.
- Kierrä itselukittuva mutteri (1) männänvarteen (3).  
Käytä vain uusia, itselukittuvia muttereita.



[www.zf.com/serviceinformation](http://www.zf.com/serviceinformation)