



Ill. 1: Støtdemper 1 uten bufferfjær | Støtdemper 2 med bufferfjær

- | | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| 1 Selvlåsende mutter | 2 Skruerplugg |
| 3 Stempelstang | 4 Bufferfjær |
| 5 Støtdemper (fjærbeininsats) | 6 Beholderrør til fjærbeininsats |

For hver aksel skal det kun monteres støtdempere av samme type (med/uten bufferfjær). Støtdemperen (ill.1) skal alltid skiftes ut **parvis** per aksel.

Støtdemper 1 uten bufferfjær (4):

Stempelstangen (3) kan trekkes ut av støtdemperen (5) for hånd til den stopper.

Støtdemper 2 med bufferfjær (4):

Stempelstangen (3) kan **ikke** trekkes ut av støtdemperen (5) for hånd til den stopper.

Montering

1. Avhengig av støtdempertype klemmes opphengsfjæren tett sammen med en fjærstrammer.
2. Skru den selvlåsende mutteren (1) på stempelstangen (3).
Bruk kun nye, selvlåsende muttere.



www.zf.com/serviceinformation