



Bild 1: Stötdämpare 1 utan buffertfjäder | Stötdämpare 2 med buffertfjäder

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| 1 Självlåsande mutter | 2 Skruvlås |
| 3 Kolvstång | 4 Buffertfjäder |
| 5 Stötdämpare (fjäderbeninsats) | 6 Behållarrör för fjäderbeninsats |

Montera endast stötdämpare med samma konstruktion per axel (med/utan buffertfjädrar).
Byt alltid ut stötdämpare (bild 1) **parvis** per axel.

Stötdämpare 1 utan buffertfjäder (4):

Kolvstången (3) kan dras ut för hand till stopp från stötdämparen (5).

Stötdämpare 2 med buffertfjäder (4):

Kolvstången (3) kan **inte** dras ut för hand till stopp från stötdämparen (5).

Montering

1. Beroende på stötdämpartypen pressas chassifjädern samman helt med en fjäderspännare.
2. Skruva på den självlåsande muttern (1) på kolvstången (3).
Använd endast nya, självlåsande muttrar.



www.zf.com/serviceinformation