



Obr. 1: Tlmič 1 bez pružiny dorazu | Tlmič 2 s pružinou dorazu

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1 Samoistiaca matica | 2 Uzáver na zaskrutkovanie |
| 3 Piestnica | 4 Pružina dorazu |
| 5 Tlmič (tlmiaci valec vzpery) | 6 Vonkajší plášť pre tlmiaci valec vzpery |

Na každú nápravu montovať vždy tlmiče rovnakej konštrukcie (s dorazovou pružinou alebo bez nej).
Náhradu tlmiča (obr. 1) vykonávajúte vždy **v páre** - na nápravu.

Tlmič 1 bez pružiny dorazu (4):

Piestnicu (3) je možné vytiahnuť z tlmiča (5) rukou až po doraz.

Tlmič 2 s pružinou dorazu (4):

Piestnicu (3) **nie** je možné vytiahnuť z tlmiča (5) rukou až po doraz.

Montáž

1. V závislosti na type tlmiča stlačte pomocou napínača pružín pružinu podvozku do takmer dosadnutej polohy.
2. Samoistiacu maticu (1) naskrutkujte na piestnicu (3).
Používajte výhradne nové samoistiace matice.



www.zf.com/serviceinformation