



Slika 1: Blažilnik udarcev 1 brez blažilne vzmeti | blažilnik udarcev 2 z blažilno vzmetjo

- |  |                               |
|--|-------------------------------|
| 1 Samovarovalna matica                     | 2 Vijačna zapora              |
| 3 Batnica                                  | 4 Blažilna vzmet              |
| 5 Blažilnik udarcev (vstavek vzmetne noge) | 6 Cev za vstavek vzmetne noge |

Na vsako os vgradite samo blažilnik enake vrste (z udarno zaustavitveno vzmetjo/brez udarne zaustavitvene vzmeti).

Blažilnike udarcev (sl. 1) vedno zamenjajte **v paru** za vsako os.

#### Blažilnik udarcev 1 brez blažilne vzmeti (4):

Batnico (3) je mogoče z roko izvleči do omejitve iz blažilnika udarcev (5).

#### Blažilnik udarcev 2 z blažilno vzmetjo (4):

Batnico (3) z roko **ni** mogoče do omejitve izvleči iz blažilnika udarcev (5).

#### Vgradnja

1. Odvisno od tipa blažilnika udarcev vzmet podvozja stisnite z vzmetnim napenjalnikom, tako da približno ustreza bloku.
2. Privijte samovarovalno matico (1) na batnico (3).  
Potem uporabite nove samovarovalne matice.



[www.zf.com/serviceinformation](http://www.zf.com/serviceinformation)