



Vare.-nr. 2294 501 190, 2290 601 073, 2294 501 172, 2290 601 043



Afb. 1 ZMS med transportsikring

1 Låsestift

Transportsikringen med låsestift (1) forhindrer, at primærmassen og sekundærmassen drejer sig i forhold til hinanden.

Låsestiften (1) afskæres ved motorens første start på et defineret brudsted.  
De afskårne dele bliver liggende på et defineret sted i ZMS.

## **VARSEL**

Materiel skade er mulig.  
⇒ Fjern ikke transportsikringen manuelt.



[www.zf.com/serviceinformation](http://www.zf.com/serviceinformation)