



Afb. 1: Udrykker med slingerkompensation



Afb. 2: Isætning af opstartsring

1 Udrykker

2 Opstartsring (sat i) med slingerkompensation



Udrykkeren (1) er udstyret med en slingerkompensation (afb. 1). Slingerkompensationen udligner tolerancer i transmissionsmekanismen. På grund af konstruktionen kan opstartsringen med slingerkompensation (2) let bevæges med hånden. Dette er ikke nogen fejl, udrykkeren kan monteres.

Når udrykker (1) og opstartsring (2) i leveringstilstand er skilt fra hinanden, skal opstartsringen (2) sættes i (afb. 2) før indbygning. Dette har ingen negative konsekvenser for udrykkerens funktion og levetid.



www.aftermarket.zf.com/serviceinformation