



Kuva 1: XTend-kytkin

1 Mutteri

2 Kotelon vaste kiinni ruuvattuna

### XTend-kytkimen asennus

- Kiinnitä XTend-kytkimen painelevy vauhtipyörään tai kaksimassavauhtipyörään. Kiristä kiinnitysruuvit ristiin oikealla kiristysmomentilla.  
Ota huomioon ajoneuvon valmistajan ilmoittamat tiedot.
- Kiristä kotelon vasteen (2) mutteri (1) 8 Nm kiristysmomentilla.  
→ XTend-kytkimen painelevyn kulumisen tasoitus käytössä.

### XTend-kytkimen irrotus (uudelleen käytettäväksi)

- Löysää kotelon vasteen (2) mutteria (1). Älä irrota mutteria (1) kokonaan.  
→ XTend-kytkimen painelevyn kulumisen tasoitus ei käytössä.
- Avaa kiinnitysruuvit ristiin.  
Ota huomioon ajoneuvon valmistajan ilmoittamat tiedot.



Kun kulumisen tasoitus ei ole käytössä, tahaton säätyminen irrotuksessa ja asennuksessa on estetty.

Ota huoltotiedot huomioon:

- Kytkinlevyn - Sivuttaisheiton tarkastus (12012 FI)
- Kytkimen asennus, HA ja PA - Napaprofiilin voitelu (11566 FI)
- Kytkimen asennus, HA ja PA - Ohjainputken rasvaus / ei rasvaus (11551 FI)



[www.aftermarket.zf.com/serviceinformation](http://www.aftermarket.zf.com/serviceinformation)