



Fig. 1: perno di disinnesto con dispositivo di compensazione delle oscillazioni



Fig. 2: inserimento dell'anello di spallamento

1 Perno di disinnesto

2 Anello di spallamento (inserito) con dispositivo di compensazione delle oscillazioni



Il perno di disinnesto (1) è dotato di un dispositivo di compensazione delle oscillazioni (fig. 1). Il dispositivo di compensazione delle oscillazioni equilibra tolleranze nella catena cinematica. A causa della costruzione l'anello di spallamento con dispositivo di compensazione delle oscillazioni (2) può essere mosso facilmente a mano. Non si tratta di un errore, il perno di disinnesto può essere montato.

Se il perno di disinnesto (1) e l'anello di spallamento (2) sono staccati al momento della consegna: prima del montaggio inserire l'anello di spallamento (2) (fig. 2). Ciò non ha ripercussioni negative sul funzionamento e sulla durata del perno di disinnesto.



www.aftermarket.zf.com/serviceinformation