



Pav. 1: išjungklis su svravimo išlyginimu

- 1 Išjungklis
- 2 Atraminis žiedas su svravimo išlyginimu



Išjungklis (1) yra ̄rengtas su svravimo išlyginimu (1 pav.). Svrvavimo išlyginimas lygina tolerancij̄ transmisijoje. Priklausomai nuo konstrukcijos atraminis žiedas su svravimo išlyginimu (2) gali b̄ti lengvai judinamas ranka. Tai n̄ra klaida, išjungklis gali b̄ti montuojamas.



[www.zf.com/serviceinformation](http://www.zf.com/serviceinformation)