



Art.-nr. 2294 501 190, 2290 601 073, 2294 501 172, 2290 601 043



Fig. 1: ZMS med transportsikring

1 Låsestift

Transportsikringen med låsestift (1) forhindrer at huset og svinghjulet forfris mot hverandre.

Når motoren startes første gang, kuttet låsestiften (1) av ved et bruddsikringspunkt.  
De avkuttete delene forblir på et fastsatt sted i ZMS.

### **VARSEL**

Mulighet for materielle skader.  
⇒ Transportsikringen skal ikke fjernes manuelt.



[www.zf.com/serviceinformation](http://www.zf.com/serviceinformation)