



Fig. 1: XTend clutch

1 Mutter

2 Skrudd husstopper

Montere XTend clutch

1. Skru XTend clutch-trykkplaten på svinghjulet eller det todelte svinghjulet (ZMS). Trekk til festeskrueene på tvers med korrekt tiltrekingsmoment.
Følg anvisningene fra kjøretøyprodusenten.
2. Trekk til mutteren (1) på husstopperen (2) med 8 Nm.
→ Slitasjeutjevningen til XTend clutch-trykkplaten er aktivert.

Demontere XTend clutch (for gjenbruk)

1. Løsne mutteren (1) på husstopperen (2). Ikke skru mutteren (1) helt av.
→ Slitasjeutjevningen til XTend clutch-trykkplaten er inaktiv.
2. Løsne festeskrueene på tvers.
Følg anvisningene fra kjøretøyprodusenten.



Den inaktive slitasjeutjevningen forhindrer utilsiktet justering under demontering og montering.

Se serviceinformasjoner:

- Clutchskive - kontrollere sideklaring (12012 NO)
- Clutch Installation in Passenger Cars and Commercial Vehicles - Greasing the hub spline (11560 EN)
- Clutch Installation in Passenger Cars and Commercial Vehicles - Greasing / not greasing the guide tube (11545 EN)



www.aftermarket.zf.com/serviceinformation