



Bild 1: Urkopplare med balansutjämning



Bild 2: Sätta i tryckring

1 Urkopplare

2 Tryckring (isatt) med balansutjämning



Urkopplaren (1) är utrustad med en balansutjämning (bild 1). Balansutjämningen jämnar ut toleranser i drivlinan. Konstruktionsrelaterat kan tryckringen med balansutjämning (2) flyttas lätt för hand. Detta är inget fel, urkopplaren kan monteras.

Om urkopplaren (1) och tryckringen (2) är separerade från varandra vid leveransen: sätt in tryckringen (2) innan inbyggnaden (bild 2). Detta har ingen negativ påverkan på urkopplarens funktion och livslängd.



www.aftermarket.zf.com/serviceinformation