



Sl. 1: Isključni uređaj sa kompenzacijom zanošenja



Sl. 2: Postavljanje prstena za zaletanje

1 Isključni uređaj

2 Prsten za zaletanje (utaknut) sa kompenzacijom zanošenja



Isključni uređaj (1) je opremljen kompenzacijom zanošenja (sl. 1). Kompenzacija zanošenja izjednačava tolerancije u pogonskom nizu. Usled konstrukcije se prsten za zaletanje sa kompenzacijom zanošenja (2) može lako pomerati rukom. Ovo nije greška, isključni uređaj se može ugraditi.

Ako su isključni uređaj (1) i prsten za zaletanje (2) isporučeni odvojeno, onda pre ugradnje utaknite prsten za zaletanje (2) (sl. 2). To nema nikakvog negativnog uticaja na rad i vek trajanja isključnog uređaja.



www.aftermarket.zf.com/serviceinformation