



Obj.číslo 2294 501 190, 2290 601 073, 2294 501 172, 2290 601 043



Obr. 1: DHZ s prepravnou poistkou

1 Aretačný kolík

Prepravná poistka s aretačným kolíkom (1) zamedzuje vzájomnému pootočeniu primárneho a sekundárneho zotrvačníka.

Aretačný kolík (1) sa prestrihne pri prvom štarte motora na mieste strihu.
Odstrihnuté diely zostanú v definovanej polohe v dvojhmotovom zotrvačníku (DHZ).

OZNÁMENIE

Možné poškodenie.

→ Prepravnú poistku neodstraňujte manuálne.



www.zf.com/serviceinformation