



Obj.č. 2294 501 190, 2290 601 073, 2294 501 172, 2290 601 043



Obr. 1: Dvouhmotový setrvačnick s převravní pojistkou

1 Aretační kolík

Převravní pojistka s aretačním kolíkem (1) brání tomu, aby se primární a sekundární hmota navzájem pootočily.

Aretační kolík (1) se při prvním spuštění motoru oddělí v určeném bodu odlomení. Oddělené díly zůstávají v definovaném místě v dvouhmotovém setrvačnicku.

OZNÁMENÍ

Možný vznik věcných škod.

→ Převravní pojistku neodstraňujte rukou.



www.zf.com/serviceinformation