



Pav. 1: pavyzdys

- | | | | |
|---|----------------------|---|---------------------|
| 1 | Oro filtras didelis | 2 | Oro filtras smulkus |
| 3 | „ConAct“ išjungiklis | | |



Nepriklausomai nuo transporto priemonės gamintojo sumontavus „ConAct“ išjungiklis (3) turi būti sukalibruotas tinkamu diagnostiniu prietaisu (pvz., TEXA diagnostiniai prietaisai:

www.texa.com/solutions/truck).

Sekite transporto priemonės gamintojo duomenis.

Jei sumontavus „ConAct“ išjungiklis (3) nesukalibruojamas, gali įvykti šie gedimai:

- Pranešimas apie gedimą ekrane.
- Sankaba traukiasi pradedant važiuoti.
- Transporto priemonė su kroviniu sunkiai manevruoja.

Jei „ConAct“ išjungiklio (3) neįmanoma sukalibruoti, tai gali būti dėl šių priežasčių:

- Nepakankamos suspausto oro atsargos transporto priemonėje.
- Oro slėgis išjungiklio sistemoje yra per žemas: užsikimšęs didelis oro filtras (1) arba smulkus oro filtras (2).

