



Sl. 1: primer

- | | | | |
|---|-------------------------|---|------------------------|
| 1 | Filter za vazduh, grubi | 2 | Filter za vazduh, fini |
| 3 | Isključni uređaj ConAct | | |



Nezavisno od proizvođača vozila isključni uređaj ConAct (3) posle ugradnje mora da se baždari pogodnim dijagnostičkim uređajem (npr. TEXA dijagnostički uređaji:

www.texa.com/solutions/truck).

Poštujte uputstva proizvođača vozila.

Ako se isključni uređaj ConAct (3) ne baždari posle ugradnje, mogu se pojaviti sledeće greške:

- Poruka o grešci na displeju.
- Kvačilo čupa pri pokretanju.
- Vozilo se može samo loše ranžirati pod opterećenjem.

Ako nije moguće baždariti isključni uređaj ConAct (3), to može da ima sledeći uzrok:

- Zaliha pritiska u vozilu nije dovoljna.
- Pritisak vazduha u isključnom sistemu je previše mali: grubi filter za vazduh (1) ili fini filter za vazduh (2) je začepljen.
- Softver vozila: verzija nije ažurna.

