



Fig. 1: Disparador con conexión fija. Orden de montaje y ajuste de los componentes

1 Disparador	4 Placa de presión con diafragma
2 Disco	5 Anillo del disparador
3 Muelle de plato	6 Anillo tensor

⚠ ATENCIÓN

Peligro de magulladuras.
 Levantar el plato de presión con las herramientas adecuadas.

AVISO

Observar el orden correcto del montaje y de la alineación de los componentes.



www.zf.com/serviceinformation