



1. ábra: példa

1 Durva légszűrő  
3 ConAct kinyomót

2 Finom légszűrő



A járműgyártótól függetlenül a ConAct kinyomót (3) beszerelése után megfelelő diagnosztikai készülékkel kell kalibrálni (pl. TEXA diagnosztikai készülékek: [www.texa.com/solutions/truck](http://www.texa.com/solutions/truck)). Vegye figyelembe a járműgyártó előírásait.

Ha a ConAct kinyomót (3) beszerelése után nem kalibrálja, a következő zavarok léphetnek fel:

- Hibaüzenet a kijelzőn.
- Induláskor a tengelykapcsoló rángat.
- A jármű megterhelés alatt nehezen tolható.

Ha a ConAct kinyomó (3) kalibrálása lehetetlen, akkor ennek a következő okai lehetnek:

- A jármű présleértartaléka nem elegendő.
- A légnyomás a kinyomó rendszerben túl alacsony: a durva (1) vagy a finom (2) légszűrő eltömődött.
- A jármű szoftvere: Nem az aktuális változat.

