



1 Hus
2 Aksel

3 Akseltætningsring PTFE (polytetraflourethylen)
4 Monteringshjælp

VARSEL

Akseltætningsringen kan blive beskadiget under monteringen.

- ⇒ Rør ikke ved akseltætningsringens (3) tætningslæbe.
- ⇒ Monter tætningsringen (3) når den er tør. Brug ikke fedt, olie eller andre smøremidler.
- ⇒ Pres tætningsringen (3) jævnt på. Ingen stødbelastning!
- ⇒ Træk først monteringshjælpen (2) af når tætningsringen (3) er monteret.
- ⇒ Start først motoren fire timer efter montering af tætningsringen (3).

Monter akseltætningsringen

1. Rens akslen (2) og kontroller den for beskadigelser.
2. Sæt akseltætningsringen (3) på huset (1) sammen med monteringshjælpen (4) (fig. 1).
3. Pres tætningsringen (3) jævnt på huset (1) vha. specialværktøj (fig. 2).
Følg anvisningerne fra producenten.
4. Træk monteringshjælpen (4) af og bortskaf den (fig. 3, 4).
5. Start **ikke** motoren lige efter montering af tætningsringen (3).



Det tager ca. fire timer for tætningsringens (3) tætningslæbe at tilpasse sig akslens overflade og dermed garantere en korrekt tætning.



www.zf.com/serviceinformation