



Εικ. 1: Ενεργοποιητής συμπλέκτη (παράδειγμα)



Εικ. 2: Μηχανισμός συμπλέκτη (παράδειγμα)



Μετά την εγκατάσταση, οι ενεργοποιητές πρέπει να βαθμονομηθούν με κατάλληλη διαγνωστική συσκευή.
Προσέξτε τις υποδείξεις του κατασκευαστή του οχήματος.

Αν οι ενεργοποιητές δεν βαθμονομηθούν μετά την τοποθέτηση, μπορεί να εμφανιστούν τα ακόλουθα σφάλματα:

- Μήνυμα σφάλματος.
- Δεν γίνονται αλλαγές σχέσης.
- Ο συμπλέκτης δεν λειτουργεί ή έχει μόνο περιορισμένες λειτουργίες.

Χειριστείτε τους ενεργοποιητές με το κατάλληλο διαγνωστικό εργαλείο μόνο όταν είναι εγκατεστημένοι. Μην χειρίζεστε τους ενεργοποιητές με χειροκίνητη τροφοδότηση !

ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος σύνθλιψης από κινούμενα μέρη.
Πιθανότητα ελαφρού έως μέτριου τραυματισμού.
→ Μην πλησιάζετε τα χέρια σας στη ζώνη κινδύνου.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πιθανότητα υλικών ζημιών λόγω ηλεκτροστατικής εκφόρτισης (ESD).
→ Ακολουθήστε τις οδηγίες προστασίας από ηλεκτροστατικές εκφορτίσεις (ESD).
→ Μην αγγίζετε επαφές.
→ Φορέστε ενδυμασία εργασίας με ικανότητα απαγωγής ηλεκτρικών φορτίων.
→ Χρησιμοποιήστε αντιστατικά μέσα μεταφοράς.
→ Χρησιμοποιήστε αντιστατική συσκευασία.



www.aftermarket.zf.com/serviceinformation