

1 Hus
2 Axel

3 Axeltättningsring PTFE (polytetrafluoretylen)
4 Monteringshjälp


MEDELANDE

Axeltättningsringen kan skadas vid monteringen.

- ⇒ Ta inte på tätningssläppen på axeltättningsringen (3).
- ⇒ Montera axeltättningsringen (3) torr. Använd inte fett, olja eller andra smörjmedel.
- ⇒ Tryck in axeltättningsringen (3) jämnt. Ingen stöbelastning!
- ⇒ Dra bort monteringshjälpen (2) först efter att axeltättningsringen (3) har monterats.
- ⇒ Starta motorn först fyra timmar efter att axeltättningsringen (3) har monterats.

Montera axeltättningsring

1. Rengör axeln (2) och kontrollera om det finns skador.
2. Sätt på axeltättningsringen (3) med monteringshjälp (4) på huset (1) (bild 1).
3. Tryck in axeltättningsringen (3) med specialverktyg jämnt i huset (1) (bild 2).
Beakta fordonstillverkarens uppgifter.
4. Dra bort monteringshjälpen (4) och avfallshantera (bild 3, 4).
5. Starta **inte** motorn efter att axeltättningsringen (3) har monterats.

 Tätningssläppen på axeltättningsringen (3) behöver ca. fyra timmar för att anpassa sig till ytan på axeln och därigenom garantera en säker tätning.



www.zf.com/serviceinformation