



Bild 1: Manöverdon koppling (exempel)



Bild 2: Manöverdon växellåda (exempel)



Manöverdon måste kalibreras efter inbyggnaden med lämplig diagnosutrustning.
Beakta fordonstillverkarens uppgifter.

Om manöverdon inte kalibreras efter inbyggnaden kan följande fel inträffa:

- Felmeddelande.
- Det går inte att växla.
- Kopplingens funktion inte möjlig eller endast begränsat möjligt.

Aktivera endast aktuatorer med inbyggd status med lämplig diagnosutrustning.
Aktivera inte aktuatorer genom manuell strömsättning!

OBSERVERA

Klämfara genom delar som rör sig.
Lätt till medelallvarig skada möjlig.
→ Grip inte in i faroområdet

MEDDELANDE

Materiell skada möjligt genom elektrostatisk urladdning (ESD).
→ Beakta ESD-skydd.
→ Berör inte kontakter.
→ Använd avledande arbetskläder.
→ Använd ESD-transportskydd.
→ Använd ESD-skyddsförpackning.



www.aftermarket.zf.com/serviceinformation