



- 1 Kućište
- 2 Vratilo

- 3 Radijalni zaptivni prsten od politetrafluoretilena (PTFE)
- 4 Umetak za olakšavanje montaže

OBAVEST

RZP se prilikom montaže može oštetiti.

- ⇒ Nemojte dodirivati zaptivnu površinu prstena (3).
- ⇒ RZP (3) mora prilikom montaže biti suv. Nemojte primenjivati nikakva maziva.
- ⇒ Utisnite RZP (3) ravnomerno i bez udaraca!
- ⇒ Umetak za olakšavanje montaže (2) uklonite tek po završenoj montaži prstena (3).
- ⇒ Pokrenite motor najmanje četiri sata nakon montaže zaptivnog prstena (3).

Montaža radijalnog zaptivnog prstena

1. Očistite vratilo (2) i proverite da nije oštećeno.
2. Postavite RZP (3) zajedno sa umetkom (4) na kućište (1) (sl. 1).
3. Ravnomerno utisnite RZP (3) u kućište (1) (sl. 2) koristeći pritom specijalan alat. Poštujte uputstva proizvođača vozila.
4. Uklonite umetak (4) i odložite ga u otpad (sl. 3, 4).
5. **Nemojte** pokretati motor neposredno nakon montaže zaptivnog prstena (3).



Zaptivnoj površini prstena (3) potrebno je oko četiri sata da se prilagodi površini vratila i time zagarantuje sigurno zaptivanje.



www.zf.com/serviceinformation