



Sl. 1: Aktivator kvačila (primer)



Sl. 2: Aktivator menjača (primer)



Aktivatori posle ugradnje moraju da se kalibrišu pomoću prikladnog dijagnostičkog uređaja. Vodite računa o podacima proizvođača vozila.

Ako se aktivatori posle ugradnje ne kalibrišu, mogu da se pojave sledeće greške:

- Poruka o grešci.
- Ubacivanje u stepene prenosa nije moguće.
- Funkcija kvačila nije, ili je samo ograničeno moguća.

Aktuatorima se sme upravljati samo kada su ugrađeni i ako se u tu svrhu koristi prikladan dijagnostički uređaj.

Nemojte menjati stanje aktuatora ručnim aktiviranjem!

PAŽNJA

Opasnost od prignječenja pokretnim delovima.
Moguća lakša do srednje teška povreda.
→ Ne stavljati ruke u opasno područje

OBAVEST

Moguća materijalna šteta usled elektrostatičkog pražnjenja (ESD).
→ Vodite računa o ESD-zaštiti.
→ Ne dodirivati kontakte.
→ Nositi radnu odeću sa mogućnošću odvođenja.
→ Koristiti ESD-transportnu zaštitu.
→ Koristiti ESD-zaštitno pakovanje.



www.aftermarket.zf.com/serviceinformation