



- 1 Ohišje
- 2 Gred

- 3 Radialno tesnilo gredi iz PTFE (politetrafluoretilen)
- 4 Montažni pripomoček

### OBVESTILO

Radialno tesnilo gredi se pri montaži lahko poškoduje.

- ⇒ Tesnilnega roba radialnega tesnila gredi (3) se ne dotikajte.
- ⇒ Radialno tesnilo gredi (3) montirajte na suho. Ne uporabljajte masti, olja ali drugih vrst maziva.
- ⇒ Radialno tesnilo gredi (3) na gred potiskajte enakomerno. Brez udarjanja!
- ⇒ Montažni pripomoček (2) odstranite šele po montaži radialnega tesnila gredi (3).
- ⇒ Motor zaženite šele štiri ure po montaži radialnega tesnila gredi (3).

### Montirajte radialno tesnilo gredi.

1. Očistite gred (2) in jo preverite glede poškodb.
2. Namestite radialno tesnilo gredi (3) z montažnim pripomočkom (4) na ohišju (1) (slika 1).
3. Radialno tesnilo gredi (3) s posebnim orodjem enakomerno potisnite v ohišje (1) (slika 2).  
Upoštevajte podatke proizvajalca vozila.
4. Snemite montažni pripomoček (4) in ga odstranite (slika 3, 4).
5. Motorja po montaži radialnega tesnila gredi (3) **ne** zaženite.



Tesnilni rob radialnega tesnila gredi (3) potrebuje približno štiri ure, da se prilagodi površini gredi in tako zagotovi varno tesnjenje.



[www.zf.com/serviceinformation](http://www.zf.com/serviceinformation)