



Sl. 1: Aktuator sklopke (primer)



Sl. 2: Aktuator menjalnika (primer)



Po vgradnji je treba aktuatorje umeriti s primerno diagnostično napravo. Upoštevajte podatke proizvajalca vozila.

Če se aktuatorji po vgradnji ne umerijo, lahko pride do naslednjih napak:

- Sporočilo o napaki.
- Prestavljanje ni mogoče.
- Delovanje sklopke je onemogočeno ali omejeno.

Aktuatorje krmilite izključno v vgrajenem stanju z ustrezno diagnostično napravo. Aktuatorjev ne krmilite z ročnim aktiviranjem!

POZOR

Nevarnost zmečkanin zaradi premikajočih se delov.
Možne so manjše do zmerne telesne poškodbe.
→ Ne segajte v območje nevarnosti

OBVESTILO

Možna je gmotna škoda zaradi elektrostatičnega naboja (ESD).
→ Upoštevajte zaščito pred ESD.
→ Ne dotikajte se kontaktov.
→ Nosite delovna oblačila, ki omogočajo odvod.
→ Uporabite transportno zaščito pred ESD.
→ Uporabite embalažo za zaščito pred ESD.



www.aftermarket.zf.com/serviceinformation