



1. ábra: Kuplung működtető (példa)



2. ábra: Sebváltó működtető (példa)



Beépítésük után a működtetőket alkalmas diagnosztikai berendezéssel kalibrálni kell. Vegye figyelembe a járműgyártó előírásait.

Ha beépítésük után nem kalibrálják a működtetőket, a következő hibák jelentkezhetnek:

- Hibaüzenet.
- Nem lehet sebességet váltani.
- A kuplung egyáltalán nem, vagy csak korlátozottan működik.

A kuplungműködtetőket kizárólag beépített állapotban, alkalmas diagnosztikai készülékkel vezéreljük meg.

Áram ráadásával ne vezéreljük meg kézzel a kuplungműködtetőket!

! FIGYELEM!

Becsípődés veszélye a mozgó alkatrészek miatt.
Könnyű, ill. közepesen súlyos sérülés lehetséges.
→ A veszélyzónába ne nyúljon be

FELHÍVÁS

Az elektrosztatikus kisülés (ESD) anyagi károkat okozhat.
→ Ügyeljen az ESD elleni védelemre.
→ Érintkezőket ne érintsen meg.
→ Viseljen vezetőképes munkaruházatot.
→ Szállításkor védekezzen az ESD ellen.
→ Használjon ESD ellen védő csomagolást.



www.aftermarket.zf.com/serviceinformation