



图 1：带金属盖的服务套件

- | | | | |
|---|-----|---|------|
| 1 | 金属盖 | 2 | 压缩挡块 |
| 3 | 防护管 | | |



不要将金属盖 (1) 废弃处理。
金属盖不包括在服务套件供货范围内。

组装服务套件

1. 从拆卸的服务套件卸下金属盖 (1)。
2. 清洁金属盖 (1) 并检查是否损坏。
3. 将金属盖 (1) 插在压缩挡块 (2) 上。
4. 将防护管 (3) 插在压缩挡块 (2) 上。



www.zf.com/serviceinformation