



Fig. 1: Støddæmper 1 uden trækfjeder | Støddæmper 2 med trækfjeder

- | | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| 1 Selvlåsende møtrikker | 2 Skruelåg |
| 3 Stempelstang | 4 Trækfjeder |
| 5 Støddæmper (støddæmperstiver) | 6 Beholderrør til støddæmperstiver |

Installere de samme typer støddæmpere pr aksel.
Udskift altid støddæmperen (fig.1) **parvis** pr. akse.

Støddæmper 1 uden trækfjeder (4):

Stempelstangen (3) kan manuelt trækkes ud af støddæmperen (5), til den når anslaget.

Støddæmper 2 med trækfjeder (4):

Stempelstangen (3) kan **ikke** manuelt trækkes ud af støddæmperen (5), til den når anslaget.

Montering

1. Afhængig af støddæmpertype presses chassisfjederen sammen med en fjederspænder omtrent på blokken.
2. Skru den selvlåsende møtrik (1) på stempelstangen (3).
Brug derefter nye, selvlåsende møtrikker.



www.zf.com/serviceinformation