



Ill. 1: Støtdemper 1 uten bufferfjær | Støtdemper 2 med bufferfjær

- |                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| 1 Selvlåsende mutter          | 2 Skruerplugg                    |
| 3 Stempelstang                | 4 Bufferfjær                     |
| 5 Støtdemper (fjærbeininsats) | 6 Beholderrør til fjærbeininsats |

For hver aksel skal det kun monteres støtdempere av samme type (med/uten bufferfjær). Støtdemperen (ill.1) skal alltid skiftes ut **parvis** per aksel.

### Støtdemper 1 uten bufferfjær (4):

Stempelstangen (3) kan trekkes ut av støtdemperen (5) for hånd til den stopper.

### Støtdemper 2 med bufferfjær (4):

Stempelstangen (3) kan **ikke** trekkes ut av støtdemperen (5) for hånd til den stopper.

### Montering

1. Avhengig av støtdempertype klemmes opphengsfjæren tett sammen med en fjærstrammer.
2. Skru den selvlåsende mutteren (1) på stempelstangen (3).  
Bruk kun nye, selvlåsende muttere.



[www.zf.com/serviceinformation](http://www.zf.com/serviceinformation)