



Bild 1: Stötdämpare 1 utan buffertfjäder | Stötdämpare 2 med buffertfjäder

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| 1 Självlåsande mutter | 2 Skruvlås |
| 3 Kolvstång | 4 Buffertfjäder |
| 5 Stötdämpare (fjäderbeninsats) | 6 Behållarrör för fjäderbeninsats |

Montera endast stötdämpare med samma konstruktion per axel (med/utan buffertfjädrar).
Byt alltid ut stötdämpare (bild 1) **parvis** per axel.

Stötdämpare 1 utan buffertfjäder (4):

Kolvstången (3) kan dras ut för hand till stopp från stötdämparen (5).

Stötdämpare 2 med buffertfjäder (4):

Kolvstången (3) kan **inte** dras ut för hand till stopp från stötdämparen (5).

Montering

- Beroende på stötdämpartypen pressas chassifjädersamman helt med en fjäderspännare.
- Skruva på den självlåsande muttern (1) på kolvstången (3).
Använd endast nya, självlåsande muttrar.



www.zf.com/serviceinformation