



Res. 1: açma yaysız amortisör 1 | açma yaylı amortisör 2

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| 1 Emniyetli somun | 2 Vidalı kapak |
| 3 Piston mili | 4 Açma yayı |
| 5 Amortisör (helezon yaylı) | 6 Helezon yayı kılavuz borusu |

Aks başına sadece aynı yapı türünde amortisörleri monte edin (geri çarpma durdurucu yayı dahil/hariç). Amortisörü (res. 1) her zaman aks **başına çift** olarak değiştirin.

Açma yaysız amortisör 1 (4):

Piston mili (3) manuel olarak amortisörden (5) dayanma noktasına kadar dışarı çekilebilir.

Açma yaylı amortisör 2 (4):

Piston mili (3) manuel olarak amortisörden (5) dayanma noktasına kadar dışarı **çekilemez**.

Montaj

1. Amortisör türüne bağlı olarak helezon yayını bir yay gergisi ile sıkıştırın.
2. Emniyetli somunu (1) piston miline (3) vidalayın.
Her zaman yeni, emniyetli somunlar kullanın.



www.zf.com/serviceinformation