



1. ábra: 1. lengéscsillapító: ütközőrugó nélkül | 2. lengéscsillapító: ütközőrugóval

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 1 Önbiztosító anya | 2 Csavarmenetes zár |
| 3 Dugattyúrúd | 4 Ütközőrugó |
| 5 Lengéscsillapító (rugóstag betét) | 6 Tartálycső a rugóstag betétéhez |

Tengelyenként csak egy azonos kivitelű lengéscsillapítót (Zugan-ütőrugóval vagy anélkül) szereljen be. A lengéscsillapítókat (1. ábra) tengelyenként mindig **párban** kell cserélni.

1. lengéscsillapító ütközőrugó nélkül (4):

A dugattyúrúdat (3) kézzel ki lehet húzni ütközésig a lengéscsillapítóból (5).

2. lengéscsillapító ütközőrugóval (4):

A dugattyúrúdat (3) **nem** lehet kézzel kihúzni ütközésig a lengéscsillapítóból (5).

Beszereelés

1. A lengéscsillapító típusától függően, a futóműrugót egy rugófeszítővel préselje össze megközelítően tömbre.
2. Az önbiztosító anyát (1) csavarozza rá a dugattyúrúdra (3).
Kizárólag új, önbiztosító anyákat használjon.



www.zf.com/serviceinformation