



Abb. 1: ZMS mit Transportsicherung

1 Arretierstift

Die Transportsicherung mit Arretierstift (1) verhindert, dass sich Primärmasse und Sekundärmasse gegeneinander verdrehen.

Der Arretierstift (1) schert beim ersten Start des Motors an einer Sollbruchstelle ab. Die abgesicherten Teile bleiben an einer definierten Stelle im ZMS.

HINWEIS

Sachschaden möglich.

⇒ Transportsicherung nicht manuell entfernen.



www.zf.com/serviceinformation