



Avant d'effectuer la purge :

Lire l'information de service. Contrôler quelle variante (A ou B) s'applique pour la purge d'air (tabl. 1).

Variante	Vis de purge (rotative)	Vis de purge (rigide)
A	•	
B		•

Tabl. 1 : variantes de purge d'air

Pour certains véhicules, le dispositif de purge d'air ne se trouve pas directement au niveau du cylindre récepteur ou de la butée hydraulique, mais à un autre endroit du système hydraulique.

Variante A

Purger l'air du système hydraulique : Desserrer la vis de purge.



Fig. 1 : exemple pour la variante A



Fig. 2 : exemple pour la variante B

1 Vis de purge (rotative)



Variante B

Purger l'air du système hydraulique : tirer d'un cran la conduite hydraulique.



Fig. 3 : exemple pour la variante B



Fig. 4 : exemple pour la variante B

1 Vis de purge (rigide)

2 Agrafe de retenue

Purger l'air du système hydraulique

! ATTENTION

Danger d'empoisonnement dû au liquide toxique.
Des blessures légères à modérées sont possibles.

- ⇒ Éviter le contact avec la peau et les yeux.
- ⇒ Ne pas boire le liquide.
- ⇒ Porter des lunettes de protection, des gants de protection ainsi que des vêtements de protection.

AVIS

Risques de dommage matériel par utilisation de liquide inapproprié.
 ⇒ Utiliser le liquide avec les spécifications correctes.

Respecter les indications du constructeur du véhicule.

