



Nº de art. 2294 501 190, 2290 601 073, 2294 501 172, 2290 601 043



Fig. 1: Volante de dupla massa com segurança para o transporte

1 Pino de bloqueio

O pino de bloqueio de segurança (1) evita que a massa primária e a massa secundária se movimentem em sentidos opostos durante o transporte.

Ao ligar o motor pela primeira vez, o pino de bloqueio (1) se rompe em um ponto específico. As partes permanecem em um local definido do volante de dupla massa.

AVISO

Risco de danos materiais.

⇒ Nunca remover o pino de segurança manualmente.



www.zf.com/serviceinformation