



Арт. № 2294 501 190, 2290 601 073, 2294 501 172, 2290 601 043



Рис. 1: двухмассовый маховик с защитой при транспортировке

1 Стопорный штифт

Стопорный штифт (1) предназначен для предотвращения смещения первичной массы маховика относительно вторичной при транспортировке.

При первом запуске двигателя стопорный штифт (1) будет срезан в месте его установки. Срезанные части штифта остаются в двухмассовом маховике.

## **УВЕДОМЛЕНИЕ**

Опасность материального ущерба.

→ Не извлекайте защиту при транспортировке вручную.



[www.zf.com/serviceinformation](http://www.zf.com/serviceinformation)