



Obr. 1: Pojistka s bajonetovým uzávěrem



Obr. 2: Pojistka s plastovým uzávěrem

Lanovody s automatickým nastavovacím mechanismem jsou zajištěny bajonetovým uzávěrem (obr. 1) nebo bílým plastovým pásem (obr. 2).

### Lanovod s bajonetovým uzávěrem

1. Namontovat lanovod.
2. Uvolnit pojistku (bajonetový uzávěr).
3. Odstranit pojistku (bajonetový uzávěr).

→ Lanovod se po stlačení pedálu spojky automaticky nastaví.



Obr. 3: Pojistka uvolněna



Obr. 4: Pojistka odstraněna

### Lanovod s plastovým pásem

1. Namontovat lanovod.
2. Uvolnit pojistku (plastový pás).
3. Odstranit pojistku (plastový pás).

→ Lanovod se po stlačení pedálu spojky automaticky nastaví.



Obr. 5: Pojistka uvolněna



[www.zf.com/serviceinformation](http://www.zf.com/serviceinformation)