



Kuva 1: Iskunvaimennin 1 ilman vetovastejousta | iskunvaimennin 2 jossa vetovastejousi

- | | | | |
|---|---------------------------------|---|-------------------------------|
| 1 | Itselukittuva mutteri | 2 | Kierrelukitus |
| 3 | Männänvarsi | 4 | Vetovastejousi |
| 5 | Iskunvaimennin (joustintukiosa) | 6 | Säiliöputki joustintukiosalle |

Asenna akselia kohden vain samantyyppiset iskunvaimentimet (vetovastejousien kanssa tai ilman niitä).
Vaihda iskunvaimentimet (kuva 1) aina **pareittain** jokaisesta akselistä.

Iskunvaimennin 1 ilman vetovastejousta (4):

Männänvarsi (3) voidaan käsin vetää vasteeseen asti ulos iskunvaimentimesta (5).

Iskunvaimennin 2, jossa on vetovastejousi (4):

Männänvartta (3) **ei voi** käsin vetää vasteeseen asti ulos iskunvaimentimesta (5).

Asennus

- Purista jousi iskunvaimennintyyppin mukaan jousikiristimellä melkein yhteen.
- Kierrä itselukittuva mutteri (1) männänvarteen (3).
Käytä vain uusia, itselukittuvia muttereita.



www.zf.com/serviceinformation