



Рис. 1: Монтаж выжимного кольца и нагрузочного кольца

Рис. 2: Монтаж на нажимном диске

- 1 Выжимное кольцо
- 2 Нагрузочное кольцо
- 3 Фиксация нагрузочного кольца

- 4 Зажимное кольцо
- 5 Нажимной диск с мембранной пружиной
- 6 Выжимное кольцо с нагрузочным кольцом

### ВНИМАНИЕ!

Опасность защемления.

Приподнимите нажимной диск с помощью подходящего приспособления.

### УВЕДОМЛЕНИЕ

Соблюдайте последовательность установки и установочное положение деталей.

1. Соедините друг с другом выжимное кольцо (1) и нагрузочное кольцо (2) (Рис.1) → Выжимное кольцо с нагрузочным кольцом (6).
2. Расположите выжимное кольцо с нагрузочным кольцом (6) в более широких выемках вершин мембранной пружины и защелкните зажимное кольцо (4). Разместите зажимное кольцо (4) так, чтобы фиксатор нагрузочного кольца (3) располагался в выемке зажимного кольца (4) (Рис. 2; красная метка).



[www.zf.com/serviceinformation](http://www.zf.com/serviceinformation)