



Bild 1: Montering av urkopplingsring och lastring

Bild 2: Montering på tryckplattan

- 1 Urkopplingsring
- 2 Lastring
- 3 Låsning av lastringen

- 4 Spänning
- 5 Tryckplatta med membranfjäder
- 6 Urkopplingsring med lastring

! VARNING

Klämrisk.
Lyft tryckplattan med lämpligt hjälpmedel.

MEDDELANDE

Beakta korrekt monteringsföljd och inriktning av komponenterna.

1. Förbind urkopplingsringen (1) och lastringen (2) med varandra (bild 1) → Urkopplingsring med lastring (6).
2. Placera urkopplingsringen med lastringen (6) i membranfjäderspetsarnas bredare urtag och klicka in spänningen (4). Placera spänningen (4) så att låsningen till lastringen (3) ligger i urtaget till spänningen (4) (bild 2; röd markering).



www.zf.com/serviceinformation