



Isključni sklop sa metalnim kućištem se zamenjuje sa isključnim sklopom sa plastičnim kućištem.



Slika 1: Isključni sklop sa metalnim kućištem



Slika 2: Isključni sklop sa plastičnim kućištem

U skladu sa tehničkim unapređenjem isključni sklop sa metalnim kućištem (slika 1) se zamenjuje sa isključnim sklopom sa plastičnim kućištem i plastičnom potisnom čaurom (slika 2).

Metalna potisna čaura se zamenjuje sa plastičnom potisnom čaurom.



Slika 3: Isključni sklop sa metalnom potisnom čaurom



Slika 4: Isključni sklop sa plastičnom potisnom čaurom

U skladu sa tehničkim unapređenjem isključni sklop sa metalnom potisnom čaurom (slika 3) se zamenjuje sa isključnim sklopom sa plastičnom potisnom čaurom (slika 4).



Isključni sklop sa plastičnom potisnom čaurom se **ne sme** podmazivati.
Postojeće priključke za podmazivanje u zvonu menjača demontirati ili zatvoriti.



www.zf.com/serviceinformation