



Slika 1: Montaža obroča za potisni ležaj in nosilnega obroča

Slika 2: Montaža na potisni plošči

- 1 Obroč za potisni ležaj
- 2 Nosilni obroč
- 3 Zapora nosilnega obroča

- 4 Vpenjalni obroč
- 5 Potisna plošča z membransko vzmetjo
- 6 Obroč za potisni ležaj z nosilnim ležajem

### **! POZOR**

Nevarnost zmečkanin.

Potisno ploščo dvignite s primernim pripomočkom.

### **OBVESTILO**

Upošteвайте pravilni vrstni red montaže in pravilno naravnost delov.

1. Obroč za potisni ležaj (1) in nosilni ležaj (2) med seboj povežite (slika 1) → Obroč za potisni ležaj z nosilnim ležajem (6).
2. Obroč za potisni ležaj z nosilnim ležajem (6) vstavite v širše odprtine konic membranske vzmeti in vprite vpenjalni obroč (4). Vpenjalni obroč (4) namestite tako, da se zapora nosilnega obroča (3) nahaja v odprtini vpenjalnega obroča (4) (slika 2; rdeča oznaka).



[www.zf.com/serviceinformation](http://www.zf.com/serviceinformation)