



Εικ. 1: Δίσκος συμπλέκτη

Μεταφορά και αποθήκευση

Κατά τη μεταφορά και αποθήκευση μέσα συντήρησης προστατεύουν το σφόνδυλο, το σφόνδυλο διπλής μάζας και την πλάκα πίεσης συμπλέκτη από τη διάβρωση.

Σημεία που πρέπει να προσεχθούν πριν την τοποθέτηση

Τα μέσα συντήρησης πάνω στις επιστρώσεις του δίσκου συμπλέκτη μπορούν να προκαλέσουν τα εξής προβλήματα:

- Σκορτσάρισμα κατά την εκκίνηση
- Πατινάρισμα του συμπλέκτη κατά την οδήγηση
- Μήνυμα βλάβης κατά τη διαδικασία εκμάθησης του συμπλέκτη

⇒ Καθαρίστε τις επιφάνειες τριβής του σφονδύλου, του σφονδύλου διπλής μάζας και της πλάκας πίεσης συμπλέκτη.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Καθαρίστε το σφόνδυλο διπλής μάζας μόνο με πανί χωρίς λάδι και χωρίς γράσο. Δεν επιτρέπονται πιεστικά καθαρισμού, συσκευές ψεκασμού ατμού, σπρέι καθαρισμού και πεπιεσμένος αέρας. Διαφορετικά, οι ακαθαρσίες και τα καθαριστικά μέσα μπορεί να εισχωρήσουν στο εσωτερικό του σφονδύλου διπλής μάζας και να προκαλέσουν αυξημένη φθορά.

⇒ Πιάστε το δίσκο συμπλέκτη μόνο με καθαρά χέρια ή καθαρά γάντια.

⇒ Ελέγξτε την πλευρική απόκλιση (μέγ. 0,5 mm) του δίσκου συμπλέκτη πριν την τοποθέτηση.

Σημεία που πρέπει να προσεχθούν κατά την τοποθέτηση

⇒ Κατά την τοποθέτηση του συμπλέκτη SACHS χρησιμοποιείτε γράσο υψηλής απόδοσης στη σωστή ποσότητα και στα σωστά σημεία.

⇒ Τηρείτε τις πληροφορίες σέρβις:

- Clutch Installation in Passenger Cars and Commercial Vehicles, Greasing / not greasing the guide tube (11545 EN)
- Clutch Installation in Passenger Cars and Commercial Vehicles, Greasing the hub spline (11560 EN)



www.zf.com/serviceinformation