



1 Behuizing  
2 As

3 Asafdichtring PTFE (polytetrafluorethyleen)  
4 Montagehulpstuk

### LET OP

De asafdichtring kan tijdens de montage worden beschadigd.

- ⇒ Pak de afdichtlip van de asafdichtring (3) niet vast.
- ⇒ Monteer de asafdichtring (3) droog. Gebruik geen vet, olie of andere smeermiddelen.
- ⇒ Pers de asafdichtring (3) gelijkmatig in. Geen stootbelasting!
- ⇒ Trek het montagehulpstuk (2) er pas af nadat de asafdichtring (3) is gemonteerd.
- ⇒ Start de motor pas vier uur nadat de asafdichtring (3) is gemonteerd.

### Asafdichtring monteren

1. Maak de as (2) schoon en controleer of deze beschadigd is.
2. Zet de asafdichtring (3) met het montagehulpstuk (4) op de behuizing (1) (Illustr. 1).
3. Pers de asafdichtring (3) met speciaal gereedschap gelijkmatig in de behuizing (1) (Illustr. 2).  
Neem de gegevens van de voertuigfabrikant in acht.
4. Trek het montagehulpstuk (4) eraf en voer het af (Illustr. 3, 4).
5. Start de motor **niet** nadat de asafdichtring (3) gemonteerd is.



De afdichtlip van de asafdichtring (3) heeft ca. vier uur nodig om zich aan het oppervlak van de as aan te passen en daardoor een betrouwbare afdichting te waarborgen.



[www.zf.com/serviceinformation](http://www.zf.com/serviceinformation)