



Sl. 1: Aktivator kvačila (primer)



Sl. 2: Aktivator menjača (primer)



Aktivatori posle ugradnje moraju da se kalibrišu pomoću prikladnog dijagnostičkog uređaja. Vodite računa o podacima proizvođača vozila.

Ako se aktivatori posle ugradnje ne kalibrišu, mogu da se pojave sledeće greške:

- Poruka o grešci.
- Ubacivanje u stepene prenosa nije moguće.
- Funkcija kvačila nije, ili je samo ograničeno moguća.

PAŽNJA

Opasnost od prignječenja pokretnim delovima.

Moguća lakša do srednje teška povreda.

→ Ne stavljati ruke u opasno područje

OBAVEST

Moguća materijalna šteta usled elektrostatickog pražnjenja (ESD).

- Vodite računa o ESD-zaštiti.
- Ne dodirivati kontakte.
- Nositi radnu odeću sa mogućnošću odvođenja.
- Koristiti ESD-transportnu zaštitu.
- Koristiti ESD-zaštitno pakovanje.



www.zf.com/serviceinformation